



Le calze vanno adoperate solo ed esclusivamente per lo stendimento di funi, condutture o fibre.

L'inserimento dovrà essere totale sfruttando al massimo la lunghezza della calza.

Per tratti lunghi di tesatura inserire giunto antitorsione tra la calza e il cavo traente onde evitare l'attorcigliamento.

SETTORI D'USO DELLE CALZE PER TESARE:

- conduttori
- cavi elettrici
- sicurezza per tubi alta pressione da 1/4" a 1"
- sicurezza rinforzata per tubi alta pressione da 1" a 4"
- fibre ottiche
- cavi interrati
- cavi tesature aeree
- cambio funi gru
- navi posacavi con B.L. fino a 120 TON.

CALZA DI SOSPENSIONE		
APERTURA	PORTATA KG	LUNGHEZZA M/M
10/15	300	600
15/20	700	600
20/30	700	600
30/40	1.000	600
40/50	1.000	700
50/65	1.000	700