



Le calze vanno adoperate solo ed esclusivamente per lo stendimento di funi, condutture o fibre.

L'inserimento dovrà essere totale sfruttando al massimo la lunghezza della calza.

Per tratti lunghi di tesatura inserire giunto antitorsione tra la calza e il cavo traente onde evitare l'attorcigliamento.

SETTORI D'USO DELLE CALZE PER TESARE:

- conduttori
- cavi elettrici
- sicurezza per tubi alta pressione da 1/4" a 1"
- sicurezza rinforzata per tubi alta pressione da 1" a 4"
- fibre ottiche
- cavi interrati
- cavi tesature aeree
- cambio funi gru
- navi posacavi con B.L. fino a 120 TON.

CALZE SPECIALI DI TESTA PER NAVI POSACAVI		
APERTURA	CARICO ROTTURA TON.	LUNGHEZZA M/M
40/55	18	2.100
40/55	24	2.200
40/55	28	2.300
55/80	22	2.150
55/80	26	2.350
55/80	30	2.400
80/100	24	2.250
80/100	28	2.350
80/100	32	2.500
100/120	28	2.400
100/120	35	2.600
100/120	42	2.800
120/150	48	3.200
120/150	55	3.400
120/150	70	3.500
150/200	65	3.600
150/200	75	3.800
150/200	85	4.000
200/250	80	4.000
200/250	100	4.200
200/250	120	5.000